








# 講座運営グループの役割

## シート5

### ミキシング装置立ち上げ

No	作業手順	作業内容（図解・写真等）	作業の急所・理由
1	・ミキシング操作部全体 図--1 主音SW を入れる 図-2（正方形押し釦SW）。 音量ボリューム 図-2（赤色スライドSW）。 (音量ボリュームは触らない)。	1-1  図-1 図-2	押す ※基本的に音量は調整されているので触らなくてよい！
2	・ワイヤレス音量SW（正方形SWを入れる） （基本はSWは入っている） 音量スライドボリューム。 （基本は触らない。矢印の上下微調整のみ） （音量スライドボリュームで3本のマイクを補う） ・ワイヤレスマイクは31, 32, 33の3本。	2-1 	・ワイヤレスマイク個別音量調整 
3	・ワイヤレスマイク3本の使い方 図-3 図-4 マイク31は聴講者の質問に使用。 （感度が悪い） マイク32は司会者が使用。 マイク33は発表者や主催側が使用。	 マイク31  マイク32  マイク33  ピンマイク	○赤丸各音量調整 ※音量調整は触らない事
	※ピンマイク使用時はマイク33は使用不可 (どちらを使用するか選択)	図-3	図-4